



Ver1.0.0

ぷらっとホーム株式会社

■ 商標について

- EasyBlocks はぷらっとホーム株式会社の登録商標です
- PATROLCLARICE は株式会社コムスクエアの登録商標です
- その他記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です

■ 重要なお知らせ

本書の内容の一部または全部を、無断で転載することはご遠慮ください。 本書の内容は予告なしに変更することがあります。

本書の内容については、正確を期するように努めていますが、誤り等に起因する結果について責任を負いかねます。

目次

| 第1章 はじめに |
|-------------------------|
| 1-1. 各部の名称 |
| 1-2. ステータスインジケーター |
| 1-3. INIT スイッチの操作5 |
| 1-4. 出荷時設定情報 |
| 第2章 設置・初期設定 |
| 2-1. 初期設定に必要な情報の確認7 |
| 必須項目7 |
| 2-2. 管理インタフェースへの接続7 |
| 2-3. 初期設定 |
| 第3章 管理インタフェース12 |
| 3-1. システム |
| 3-2. ネットワーク |
| 3-3. メンテナンス |
| 3-4. サービスの設定 |
| 第4章 パトロールクラリスの設定19 |
| 4-1. 利用開始 |
| 4-2. ライセンスキーの登録 |
| 4-3. 通常版パトロールクラリスとの違い20 |
| 4-4. バックアップ/リストア |
| 4-5. アップデート |

第1章 はじめに

1-1. 各部の名称

■ 全面コネクタ



■ 背面コネクタ



1-2. ステータスインジケーター

停止中:

全て消灯しています

稼働中:

黄→緑→赤→緑→黄・・・のように、上下に点灯・消灯を繰り返します 負荷が高くなるにつれて、3段階で速度が変化します

停止後(シャットダウン処理後):

黄・緑・赤の3色が、全て同時に点滅を繰り返します

1-3. INIT スイッチの操作

INIT スイッチの操作により、初期設定状態での起動、停止・再起動の実行が可能です。

初期設定状態での起動

本体 INIT スイッチを押しながら(5秒程度) 電源 ON する

起動時からの再起動

INIT スイッチを 0~4 秒間(2 秒までは黄色点灯、4 秒までは緑色点灯となります) 押下し続けた後に、スイッチを解放すると再起動処理が開始されます。

起動時からの停止

INIT スイッチを 5 秒以上(赤色点灯となります)押下し続けた後に、スイッチを解放すると停止処理が開始されます。停止完了後は、LED 全色が同時に点滅します。

1-4. 出荷時設定情報

■ IPアドレス

| Ethorn O | IPアドレス : | 192. 168. 254. 254 |
|----------|----------|--------------------|
| Ether-0 | ネットマスク: | 255. 255. 255. 0 |
| Ether-1 | IPアドレス : | 未設定 |
| | ネットマスク: | 未設定 |
| Ether-2 | IPアドレス : | 未設定 |
| | ネットマスク: | 未設定 |
| Ethorn 9 | IPアドレス : | 未設定 |
| Ether-3 | ネットマスク: | 未設定 |

■ WEB I/Fのアドレス

Ether-0: http://192.168.254.254:880/

■ WEB I/Fの管理者ユーザー 初回アクセス時に、ご自身で設定していただきます。 パスワード変更等は、WEB I/F のシステムメニューから行います。

■ パトロールクラリスへのログインユーザー

ID: clarice / パスワード: clarice

■ バックアップファイルダウンロード/アップロード用 FTP ユーザー

ID: clftp / パスワード: clarice パスワード変更は、WEB I/F のサービスのメンテナンスメニューから行います。

第2章 設置·初期設定

2-1. 初期設定に必要な情報の確認

必須項目

- ・ ネットワーク
 - ▶ Ether-0のIPアドレス/ネットマスク
 - ▶ デフォルトゲートウェイ
 - ▶ DNS サーバー
- ・ パトロールクラリスサービス
 - ▶ なし(監視設定は除く)

2-2. 管理インタフェースへの接続

初期設定は、設定用 PC との 1 対 1 のクロスケーブル接続を推奨します。1-4. 出荷時設 定情報に記載の IP アドレスに合わせて、設定用 PC の IP アドレスを重複のないように変 更して下さい(192.168.254.10 や 11 等、0/254/255 以外)。その後、次の URL を開くことで、 設定を開始できます。

Ether-0: http://192.168.254.254:880/

2-3. 初期設定

管理インタフェースを表示すると、初期設定画面が表示されます。

EasyBlocks

初期設定

| しの笑われるお香様でも少うごとかーム体が安在した、トヨロビレます。ノビン面(時時されら笑め)(すう あ客者がこの契約に可意できない場合には、本体未開封の表ま本製品および付属品一式をご購 入先まで返品ください。 |
|--|
| 第1条、定義 本契約における使用評格の範囲は、当社製品「EasyBlocks シリーズ」付属の管理ツールをいい、W U(ウェブ・ユユーザー・インターフェース)ソフトウェア製品(以下、本ソフトウェア製品とします。)お よび取り扱い現明書などの付属資料ー式が対象となります。 本契約において「取取制な権利はよ、特許権(特許出願権を含む)著作権、ノウハウその他一切の知 的創作物に対する権利または法律上の利益をいいます。 |
| 第2条 使用注語 お客補は、本契約の全項目に合意することを条件として、ホンフトウェア製品を、契約対象のハード ウェアにおいて使用することが出来ます。 |
| |



使用許諾契約書に同意することで、設定項目が表示されます。

| 使用許諾契約書 | 「同意しない」 | |
|------------|---------|--|
| 管理者アカウント | | |
| ユーザー名 | | |
| パスワード | | |
| パスワード (確認) | | |
| サポートデスク | | |
| アカウント (?) | | |
| 操作 | | |
| 保存) | | |

| ユーザー名: | 管理インタフェースへのログインに使用します | |
|------------|--------------------------------|--|
| | アルファベット(A-Z,a-z)及び数字が使用できます | |
| パスワード: | 同用途のパスワードです | |
| パスワード(確認): | " | |
| サポートデスク: | サポートデスク加入者に発行されるアカウント | |
| | アップデータは、このアカウントが有効な場合のみダウンロード可 | |

これらを設定後、保存することで次の画面に進みます。

| 基本 ルーティング | | |
|-------------------|---|--|
| ホスト名 (?) | (ebproxy | |
| ドメイン名 (?) | (example.org | |
| デフォルトゲートウェイ (?) | | |
| DNSサーバー1 | | |
| DNSサーバー2 | | |
| DNSサーバー3 | | |
| サービスネットワーク (Ether | -0) | |
| IP7FUZ | (192. (168. (254. (25). (25). (254. (25). (| |
| サービスネットワーク (Ether | ≂1) | |
| 使用する | () (t))))) j z | |



| ホスト名: | EasyBlocks に割り当てるホスト名 |
|------------------|--------------------------------|
| ドメイン名: | EasyBlocks に割り当てるドメイン名 |
| デフォルトゲートウェイ: | ルーターや L3SW 等、サービスネットワークのゲートウェイ |
| | アドレス |
| DNS サーバー : | EasyBlocks が参照する DNS サーバー |
| Ether-0 IP アドレス: | Ether-0に割り当てる IP アドレス |
| Ether-1 IP アドレス: | Ether-1に割り当てる IP アドレス |
| | 「使用する」を「はい」と選択することで表示 |
| | Ether-2 および 3 の項目もあります |

これらを設定後、保存することで画面上に再起動の案内が表示されます。 リンクをクリックすることで、再起動画面に移動します。

| | ţ. | |
|---------------|-------------------------------------|-----|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| ダッシュボード サービス | ス システム ネットワーク メンテナンス 技術情報 | _ |
| | | _ |
| 初期セットアップ中です。ネ | ネットリーク設定を元了させ、再起動してくたさい。 第5歳の第一字 | _ |
| 設定システ | 2007年10日本 (5)。 (少の更新) 停止・再起動 | |
| | | |
| 停止・再起動 | | - 1 |
| 停止 (?) | 夷行 | |
| | ま行 | |
| 再起動 (?) | | |

再起動の実行ボタンをクリックすることで、再起動が可能です。



再起動が完了すると、上記画面に移動します。 以降は目的に応じて、サービスの設定を実施してください。

第3章 管理インタフェース

管理インタフェースの基本的な画面構造について解説します。 ■ ダッシュボード

| | | OLCLARICE | ID: admin (権限: 全体) でログイ. |
|------------|---|---|--------------------------|
| \bigcirc | ダッシュボード サービス システム | ネットワーク メンテナンス 技術情報 | |
| | システム全体の概要 | | |
| | ハードウェアリソース | パトロールクラリス | |
| 2 | CPUロードアペレージ: 0.00, 0.02, 0.03 メインメモリ: 268 MB / 1005 MB ストレージ: 1952 MB / 19150 MB | 設定インタフェース: <u>ログイン</u> マニュアル: <u>初めての方へ</u> / <u>ヘルプ</u> | |
| 3 | ネットワーク (後定) FQDN: clarice example.org ゲートウェイ: IPアドレス (etho): 192.168.254.254 | | |

- メニュータブ 白抜きの部分が表示中の項目です ダッシュボード:システム全体の概要を表示します サービス:パトロールクラリスサービスの設定 システム:NTPや管理者ユーザーの設定等 ネットワーク:ネットワーク設定 メンテナンス:アップデートや再起動等
 CPU,メインメモリ、ストレージの利用状況
- ③ 主なネットワーク設定
- ④ パトロールクラリス管理画面、マニュアル等へのリンク

3-1. システム

■ 基本

|) オプション:(prefer maxpoll 10) (?) |
|---------------------------------|
| オプション: |
| オブション: |
| |

◆時刻設定

| PCと時刻を同期: | 操作用 PC の時刻情報を装置におくり反映させます |
|-----------|---------------------------|
| NTP サーバー: | 3台まで設定可能 |

■ 詳細

| リボジトリ情報 (?) | | |
|--------------------|--|--|
| 2キュリティアップデート (?) | (http://ttp.plathome.co.jp/pub/debian-security | |
| EasyBlocksシステム (?) | (http://ftp.plathome.co.jp/ebhinemos | |
| ナポートデスクアカウント (?) | アカウント:@asyblocks パスワード: | |
| 操作 | | |

◆リポジトリ情報

| セキュリティアップデート: | 同左のダウンロード元 (通常は変更不要) |
|------------------|-------------------------|
| EasyBlocks システム: | 同上 |
| サポートデスクアカウント: | アップデータのダウンロードの際に必要となります |

■ WEB 管理者

| 迪加 " 玄丈 | | | |
|-------------------------|---|-----------|--|
| ユーザー名 | | | |
| バスワード | | | |
| 権限 (?) | • | 全体 🔘 参照のみ | |
| 操作 保存) クリア) | | | |
| 一覧 | | | |
| | | | |

| ユーザー名: | 管理インタフェースのためのユーザーアカウントです |
|--------|---------------------------------|
| パスワード: | 同上 |
| 権限: | すべての設定変更が可能な「全権」、参照のみ可能な「参照のみ」が |
| | あります。 |

■ マイページ

| 登録情報の編集 | | |
|---------|-------|--|
| ユーザー名 | admin | |
| パスワード | | |
| 操作 | | |

| ユーザー名: | ログイン中のアカウントの登録情報を編集するため、ユーザー名は |
|--------|--------------------------------|
| | 変更できません |
| パスワード: | 変更する場合のみ入力してください |

3-2. ネットワーク

■ 基本



| ホスト名: | EasyBlocks に割り当てるホスト名 |
|-----------------|--------------------------------|
| ドメイン名: | EasyBlocks に割り当てるドメイン名 |
| デフォルトゲートウェイ: | ルーターや L3SW 等、サービスネットワークのゲートウェイ |
| | アドレス |
| DNS サーバー: | EasyBlocks が参照する DNS サーバー |
| Ether-0 IPアドレス: | Ether-0に割り当てる IP アドレス |
| Ether-1 IPアドレス: | Ether-1に割り当てる IP アドレス (使用は選択) |
| Ether-2 IPアドレス: | 同上 |
| Ether-3 IPアドレス: | 同上 |

■ ルーティング

| ターゲットとゲートウ | e-f | | | |
|------------|---------------|--------------------------|------------|------|
| ネットワークアドレス | | |) | |
| ゲートウェイ | | $\neg \bigcirc \bigcirc$ | | |
| 操作 | | | | |
| 保存) クリア) | | | | |
| 一覧 | | | | |
| ネットワークアドレス | ネットマスク | ゲートウェイ | 操作 | |
| | 000 000 000 0 | 10.0.051 | (### 12080 | |

| ネットワークアドレス: | 当て先のネットワークアドレス、ネットマスクを入力します |
|-------------|-----------------------------|
| ゲートウェイ: | 利用するゲートウェイのアドレスを入力します |
| 一覧: | 設定中のルーティングテーブルが表示されます |



| Proxyサーバー (必要な) | 물合) | |
|-----------------|-------------------------------------|--|
| アドレス:ボート | http:// (proxy.example.org): (2080 | |
| BASIC 認証(必要な場合) | ユーザーID: (username)パスワード: (password | |
| 操作 | | |
| (保存) | | |

| アドレス:ポート : | Proxy サーバーのアドレス及びポート番号 |
|------------|---------------------------------|
| BASIC 認証: | Proxy サーバー用の ID とパスワード(必要な場合のみ) |

■ 状態

| 1/1/351 | |
|--|---|
| ifconf | g |
| eth0 | Link exception: Weak 00:00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0 |
| ethl | Line examplement (Madd 00)SubjectS 00005019 men addrill 0.00 (Exact10.0.0.00)S maint555 555.05 DE addrett 0 exact10.0.00 (Exact10.0.00)S maint55 DE addrett 0 exact10.0.00 (Exact10.0.00)S Exacts10 exact10.00 (Exact10.0.00)S Exacts10 exact10.00 (Exact10.0.00)S Exact10.00 (Example 00)S Exact10.00 (Example 00)S Exact10.00 (Example 00)S Exact10.00 (Example 00)S Exact10.00 (Example 00)S Exact10.00 (Exact10.0.00)S Exact10.00 (Exact10.0.00)S |
| eth2 | Link example Tender (Disbuff5000051) men addrillo.10.10.2000 (Disbuff50000551) Disbuff2000010000 (Disbuff500000000000000000000000000000000000 |
| eth3 | Line exame (terme) (Made 00)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(|
| lo | Line executional Londmake tens addrill2(0.4) Hasi255.0.0.0 [med] addrill2(0.4) Hasi255.0.0.0 [med] addrill2(0.4) Hasi255.0.0.0 [K acdst1:3303 errors:1 drowend to K acdst1:3303 errors:1 drowend to corruns:0 carrier:0 correction:0 corrections (correction:0 correction:0 correction:0 correction:0 correction:0 correction:0 R bries:201182 (c.0 MR) Tk bries:2201182 (c.0 MR) |
| Kernel Destina 0.0.0.0 10.0.0.10 10.0.20 10.0.20 172.16 192.168 | $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |
| arp .a | 0 18 14 001) at anno1084a44a44a0 Taibart an aib0 |
| <pre>/etc/h</pre> | 19/19/20/19/19/19/19/19/19/19/19/19/19/19/19/19/ |
| ::1 127.0.0 127.0.0 | , localhost localhost l bhreads.halado.a/lathoas.co.jp bineads aebr.comf |
| | 100 10 11 10 |

IP アドレスや DNS サーバー、ルーティングテーブル等、実際に内部 OS で設定 されている内容を表示します。

3-3. メンテナンス

■ 設定

| 設定情報 | | |
|------------|----------------------|---|
| エクスポート (?) | 実行 | |
| インボート (?) | ファイルを選択 選択されていません。実行 |) |

| 設定情報エクスポート: | EasyBlocks 全体の設定をエクスポート |
|-------------|-------------------------|
| 設定情報インポート: | <i>n</i> をインポート |

■ システムの更新

| アップデート | | |
|--------|----------------------|--|
| オンライン | (確認結果) 更新を確認 | |
| オフライン | ファイルを選択 選択されていません 実行 | |

| オンライン: | 「更新有無を確認」で有無を確認し、アップデートがある場合 |
|--------|-------------------------------|
| | は、パッケージリストと更新予約ボタンが表示されます。 |
| オフライン: | WEB サイトからダウンロードした、アップデータを使用して |
| | 更新を実行します。 |

■ 停止・再起動

| 停止·再起動 | | | - 1 |
|---------|-----|--|-----|
| 停止 (2) | 実行 | | |
| 再起動 (2) | 実行) | | |

| 停止: | 停止します |
|------|--------|
| 再起動: | 再起動します |

3-4. サービスの設定

■ メンテナンス

| 実行) |
|----------------------------------|
| ファイルを選択 選択されていません 実行 |
| 変更 |
| 実T またい また SSHキーを変更したい場合に実行して下さい) |
| |
| |
| |

♦ データベース

| 初期化: | パトロールクラリスに関すデータベースの内容を出荷時状態に初期 |
|---------|--------------------------------|
| | 化します。またグラフ等の関連データも同時に削除します。 |
| バックアップ: | データベース内容のバックアップを取得し、ダウンロードします。 |
| リストア : | 前項機能で取得したバックアップをもとに、データベースのリスト |
| | アを実施します。 |

◆ FTP 用アカウントのパスワード変更

| Clftp アカウント | パトロールクラリスの管理画面で実施したバックアップで生成され |
|-------------|--------------------------------|
| パスワード: | たデータをダウンロード、またダウンロード済みのバックアップデ |
| | ータをアップロードするための、専用アカウントのパスワードを変 |
| | 更します。 |

◆ SSH キーの生成

| 生成: | 通常は実行する必要ありません。何からの事情により生成済みの |
|-----|-------------------------------|
| | SSH キーを再生成したい場合に実行します。 |

第4章 パトロールクラリスの設定

4-1. 利用開始

初期設定は、設定用 PC との 1 対 1 のクロスケーブル接続を推奨します。1-4. 出荷時設 定情報に記載の IP アドレスに合わせて、設定用 PC の IP アドレスを重複のないように変 更して下さい(192.168.254.10 や 11 等、0/254/255 以外)。その後、次の URL を開くことで、 設定を開始できます。IP アドレスを変更しいている場合は、適宜読み替えて下さい。

Ether-0: http://192.168.254.254/

初回のみ使用許諾契約書の確認が表示されますので、内容ご確認いただき同意いただく 事で利用する事が出来ます。

| 0 | PATROLCLARICE |
|-----|---|
| = 3 | 利用規約 |
| | PatrolClarice使用許諾契約書 🔺 |
| | 本契約書は、株式会社コムスクエア(以下「当社」という)が提供 する、サーバ及びネットワークを監視しかつ管理する機能を保有す るアラリケーション・プログラム(これに関連するマニュアルを含 む。以下同じ)(以下「PatrolDarice」という)の使用会件を定 めるためです。PatrolDarice」という)の使用会件を定 し、使用条件が異なります。又、PatrolDariceの製品版可よ PatrolCarice/Enterprise(ポイント数による制能がないものをい う。以下同じ)とPatrolCarice (ジトロールクラリス)(ポイン ト 数による制能が存在し、 使用条件が異なることがあります。 |
| | 本契約は、お客様が本契約の内容に同意したと認められるべき事実 のあったとき、インストール価値上が所定の増加に「10 と入力し てリターンキーを押したとき)に成立し、その効力が発生します。 お客様が本契約の内容に同意しない場合には、PetrolClariceのイ ンストールを直ちに中止して下さい。PatrolClariceの製品版のイ ンストールは、当社が推奨するサー」いて限し、これを行うことがで きます。又、PatrolClariceの製品版をインストールにたサーン は、PatrolClariceの製品版をインストールにたサーン に重要した場合には、当社の提供するサービスの全部又は一部を利 用できないことがあります。 |
| | (特許10万号局) 第1条 Patrollaricaは、当社が一切の推判で専有しているブログ うく、当社が別してないしてニュアルを含む。以下同じ、と他のプ うく、(当社が別してないしているブログ うく、(古れに関連する契約書のファイルを含む。以下同じ、の集合 物であり、著作権法及びその他の知道度個に関する法律によって (保護されています。) |
| | 2.PatrolClariceの複製物及びシステムCD (PatrolClariceの製品 版を記録した媒体いう。以下同じ)の所有権も、当社に留保されて います。1月し、PatrolClarice/Enterpriseについては、この限りで ありません。 |
| | 3. 利用者(本契約の内容に同意したお客様をいう。以下同じ) は、当社が一切の権利を専有しているプログラム及びシステムCDに 聞しては、単にこれを使用する権利を付与されたにすまず、本契約 このロサキタムに同志します。 |
| | □ 利用規料JL」可愿してサービスを利用する |

利用のためのガイドは、ログイン画面下部のリンク等から参照することが出来ます。

4-2. ライセンスキーの登録

出荷状態では仮のライセンスキーが登録されていますので、製品添付のライセンス証書 記載のライセンスキーを入力して下さい。

| | 2-1 | ID darice 前回のログイン日時 2004-10-02 10:10:10 ログアウト |
|--|---|--|
| | <u>、アラート皆要</u> • 「 ¹⁹⁷ リ <u>スト</u> • 」 | □上水 |
| 🕐 номе 🕅 ஐக்ரலர் 🕜 HELP | ² 全体設定 > ライセンス、バージョン情報 | |
| Admin Menu ▶ 余体欲定TOP | ライセンス、パージョン情報 | |
| ライセンス、パージョン情報 <u> * 管理者設定(一覧)</u> | ■バージョン情報 | |
| システム設定 アクションデフォルト設定 | バージョン | 3.7.0 |
| アクションー指定数 ヘルスチェン2協定 アントロールに対応(した) | ■ライセンス情報 | |
| レポートグラフテンプレート(一覧) レスタムグラフテンプレート(一覧) | 現在設定されているライセンスキー 右外期間 | 8q006-8L200-029U8-0A21B-rA76c-M705j |
| ・ 置き換え文字列設定(一覧) ・ <u>ユーザ定総信報設定(一覧)</u> ・ ・ ・ | マインスタイブ ライセンスタイブ 総ポイント数 | 2 #72h |
| <u>監視モジュール一覧</u> <u>エラーコード一覧</u> | ポイント数 現在使用済みポイント 未使用ポイント | 0#12h 2#12h |
| <u>SSH=-</u> <u>CSV-(2#-+</u> | ライセンスキー生成用シリアルコード ≥ ライセンス情報更新 | 332d93f99d9643e73f677041ab8b604f |
| ESVI22ボート MIBの管理 システムステータス | ライセンスキー: | 更新 |
| ► <u>225482</u> ► <u>7-77-1</u> | Tools | |
| <u>► //J/J2FZ</u> | パトランプ | パトランブを別ウインドウで表示します。障害検知時に色と音で知らせます。 |
| Target サーバの検索 | パトランプ2 | ハトランブを即ウインドウで表示します。障害検知時に色と音で知らせます。 また、ウインドウを最小化ししていた場合でもワーニング、アラートが発生した場合にウインドウを最前面にし 表示されます。 |
| IPアドレス ★→ 検索 | | |
| グループー覧 の ALL [0] | | |
| | HOME 7 | ラート装装 リスト レポート 縦規造加 全体強定 |
| | | COMSQUARE |

全体設定 → ライセンス、バージョン情報

4-3. 通常版パトロールクラリスとの違い

含まれない機能

・Oracle 監視

・POST 監視

追加されている機能

・バックアップ/リストア

4-4. バックアップ/リストア



全体設定 → バックアップ/リストア

監視結果のグラフデータやパトロールクラリスのプログラム類一式のダウンロード及び リストアが可能です。バックアップしたデータのダウンロードは、専用の FTP 用アカウン ト「clftp」を利用して、FTP 又は SFTP にて接続して下さい。

なおデータベース情報のバックアップ及びリストアは、3-4.サービスの設定にあるデー タベースのバックアップ及びリストア機能を利用して下さい。

4-5. アップデート

| | ユーザ1D darice 前回のログイン日時 2004-10-02 10:10:10 ロクアット |
|---|--|
| | ヽ゚ヹ゚゙゙ヹ゚゚゚゚゚゚゚゚ヽ゚ヹ゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚ |
| 🕜 номе 🕥 初めての方 🕜 HELP | ▲ 全身姿定 > アップデート |
| Admin Menu ● 全住設定TOP | デアップデート 夏朝日:2013-03-13 20127:17 |
| ▶ ライセンス、バージョン情報 | ■現在のパージョン |
| ・ ・ ・ | パージョン 3.7.0 |
| アウションー括更新 ヘルスチェック政定 | <i>■</i> アップデート |
| <u>コントロールIP数定(一覧)</u> <u>レポードグラフテンプレート(一覧)</u> カスタムグラフテンプレート(一覧) | 12 アップデートファイルをダウンロート 第272デートフィルを増なったうで調査され、二角が注意型なアップデートファイルをダウンロードして下きい。 |
| ▶ 置き換え文字列設定(一覧) ▶ ユーザ変換情報設定(一覧) ▶ 監視モジュール一覧 | ロクランテーはないも初かり勝い品類19.00またがなりました通知していない。単心もものからカンフンロードしてきない。 2. ダンクロードにたシアイルのウェアレード、次び、アランデーも安全作 メタンロードにたアジテートシアイ体を取じ、「アジアテーまで自まなンを分からしてきない。 「かっている少ない」のないため、「アジアテーまで自まなンを分からしてきない。 |
| <u>L2-2</u> | 7-7-75-1-发行 |

全体設定 → アップデート

パトロールクラリスのプログラムをアップデートするためのメニューです。「アップデー トファイルをダウンロード」というリンクがあり、開発元のコムスクエア社サイトに接続 しますが、実際の配布サイトは当社が運営する本製品向けのユーザーサイトにて実施しま す。

2013 年 3 月 落丁・乱丁の場合はお取替えいたします。 EasyBlocks ユーザーズガイド

ぷらっとホーム株式会社

〒102-0073 東京都千代田区九段北 4-1-3 日本ビルディング九段別館 3F