

対象モデル EBA6/DHCP, EBA6/DNS, EBA6/NTP, EBA6/RADIUS, EBA6/KANSHI

Ver1.4.4

ぷらっとホーム株式会社

■ 商標について

- その他記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。
- Microsoftは、Microsoft Corporationの商標です。
- Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Internet Explorer は、米国 Microsoft Corp.の米国およびその他の国における商標または、登録商標です。
- Linux は、Linus Torvalds 氏の米国およびその他の国における商標あるいは登録商標です。

■ 重要なお知らせ

本書の内容の一部または全部を、無断で転載することはご遠慮ください。 本書の内容は予告なしに変更することがあります。 本書の内容については、正確を期するように努めていますが、誤り等に起因する結果に

ついて責任を負いかねます。

目次

第1章 はじめに
1-1. 各部の名称
1-2. 出荷時設定情報
1- 3. 用語解説
第2章 設置・初期設定
2-1. 設置・設定のステップ
2-2. 設置方法
2-3. 管理インタフェースへの接続
2-4. 初期設定
第3章 管理インタフェース12
4-1. システム
4-2. ネットワーク
4·3. メンテナンス
第5章 DNS サービスの設定
第6章 DHCP サービスの設定
第7章 NTP サービスの設定
第10章 監視管理サービスの設定
第 11 章 RADIUS サービスの設定
第11章 その他利用方法
11-1. SSH でログイン
11-2. シリアルコンソールでログイン

第1章 はじめに

1-1. 各部の名称





■ 背面コネクタ



◆ ステータスインジケーターの点灯について

停止中:

全て消灯しています

稼働中:

黄→緑→赤→緑→黄・・・のように、上下に点灯・消灯を繰り返します 負荷が高くなるにつれて、3段階で速度が変化します

停止後(シャットダウン処理後):

黄・緑・赤の3色が、全て同時に点滅を繰り返します

1-2. 出荷時設定情報

■ IPアドレス

Ether-0	IPアドレス :	192. 168. 253. 254
	ネットマスク:	255. 255. 255. 0

■ WEB I/Fのアドレス

Ether-0: http://192.168.253.254:880/

■ WEB I/Fの管理者ユーザー 初回アクセス時に、ご自身で設定していただきます。

初回ノクビハ時に、こ日多て政圧していたにさより。

■ シリアルコンソール/SSH用 管理者ユーザー シリアルコンソールや SSH でのアクセスをしなくとも運用管理は可能ですが、必要な 場合は以下 ID・パスワードを使用してください。なおパスワードは WEB I/F から変更が 可能です。

ID:	root
パスワード:	root

1-3. 用語解説

- ✓ EasyBlocks システム
 データ同期、ノードの追加削除などの基盤機能の総称
- ✓ 管理インタフェース
 EasyBlockS システム及び各種サービスを設定するためのWEB I/F
- ✓ サービスネットワーク(既存 LAN) クライアント向けに、DNS や DHCP 等の各種機能をサービスするためのネットワーク 単にネットワークと記述した場合は、サービスネットワークのことを指している (Ether-0、Ether-1、Ether-2 ポート)
- ✓ XXX サービス
 XXX には、DNS、DHCP、NTP、RADIUS、監視管理が入る
- ✓ EasyBlocks ノード
 EasyBlocks システムを構成する機器単体の呼称

第2章 設置·初期設定

2-1. 設置・設定のステップ



2-2. 設置方法

Ether-0を既存 LAN 環境に接続します。ただし、初期設定中は、クロスケーブル等で設 定用 PC と接続してください。



2-3. 管理インタフェースへの接続

Ether-0 に対して、設定用の PC を接続してください。1-2. 出荷時設定情報に記載の通り、 次の URL で管理インタフェースを表示することが可能です。この時は、クロスケーブル等 で設定用 PC と1対1で接続して下さい。

Ether-0: http://192.168.253.254:880/

2-4. 初期設定

管理インタフェースを表示すると、初期設定画面が表示されます。





使用許諾契約書に同意することで、設定項目が表示されます。

使用許諾契約書の確認		_
使用許諾契約書	同意する」同意しない	
管理者アカウント		_
ユーザー名		
パスワード		
パスワード (確認)		
メールアドレス (2)		
サポートデスク		_
アカウント (2)	アカウント: パスワード:	
14-4=		

ユーザー名:	管理インタフェースへのログインに使用します
	アルファベット(A-Z,a-z)及び数字が使用できます
パスワード:	同用途のパスワードです
パスワード(確認):	11
メールアドレス:	メール通知を使用する場合の通知先です(必要な場合のみ)
サポートデスク:	サポートデスク加入者に発行されるアカウント
	アップデータは、このアカウントが有効な場合のみダウンロード可

これらを設定後、保存することで次の画面に進みます。

	設定を完了させ、再起動してください。	
基本 詳細	タグVLAN ルーティング ルータ連携	
サービスネットワーク (?)		
選択したI/FやDNS等のネットワーク	設定は、各種サービスで共通の内容として利用します。	
IFの選択 (?)	Ether-0 •	
ホスト名 (?)	easyblocks	
ドメイン名 (?)	(example.org	
IPアドレス	(192. (168. (253. (254 / 24 (2)	
デフォルトゲートウェイ (?)	\bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc	
DNSサーバー1		
DNSサーバー2		
DNSサーバー3		
18.05		
1+1-		

I/F の選択 :	サービスネットワークに使用する I/F を選択します
	Ether-0 またはタグ VLAN タブで設定する I/F が選べます
ホスト名:	EasyBlocks に割り当てるホスト名
ドメイン名:	EasyBlocks に割り当てるドメイン名
IP アドレス:	サービスネットワークに参加する際の IP アドレス
	「/」以降の項目には、ネットマスクをビット表記で入力します。一
	般的な 255.255.255.0 であれば「24」となります。
	※管理インタフェースを、サービスネットワークから接続する場合
	や、オンラインアップデートに使用します。
デフォルトゲートウェ	ルーターや L3SW 等、サービスネットワークのゲートウェイアドレ
イ:	ス
DNS サーバー:	サービスネットワークで使用している既存の DNS サーバー

これらを設定後、保存することで画面上に再起動の案内が表示されます。 リンクをクリックすることで、再起動画面に移動します。

Eを反映する	51こは、 <u>再起</u> 館	<u>曲</u> が必要です	•			
基本	IĬ	細	タグVLAN	<i>µ</i> −5	ר פֿערא	レータ連携
				Ļ		
Easy	Blocks	技術情報を検 (キーワード	索	検索		ID: admin (権限: 全体)で
ダッシュボード	サービス	システム	ネットワーク	メンテナンス	技術情報	
初期セットア	'ップ中です。ネットワ	ワーク設定を完了させ	、 <u>再起動</u> してくださし	۱.		
設定を反映	するこよ、 <u>再起動</u> が。	必要です。				
設定	システムの I	更新 停止・再起	助			
停止·利	再起動					
停止 (?)		実行)			
			``````````````````````````````````````			

再起動の実行ボタンをクリックすることで、再起動が可能です。

asybioc	72	(キーワード		(横索)		
ザード	ビス	システム	ネットワーク	メンテナンス	技術情報	
	- 1000					
システム全体	の概要					
管理サービス						
ネットワーク (設定)						
FQDN: easyblo	cks.hqlabo.p	olathome.co.jp				
IPアドレス: 172.1	16.14.240					
MASTER /- F	2.10.14.1					
Hostname: n04	3d89					
CPU: 84%						
MEM: 23%						
STORAGE: 25	i%					

再起動が完了すると、上記画面に移動します。 以降は目的に応じて、サービスの設定を実施してください。

# 第3章 管理インタフェース

管理インタフェースの基本的な画面構造について解説します。

■ ダッシュボード

)		21
)	システム全体の概要	
	(4) ネットワーク (#2) FQDN: easyblocks.hqlabo.plathome.co.jp IPアドレス: 172.16.14.240 ゲートウェイ: 172.16.14.1 MASTERノード Hostname.n048d89	
	CPU.10476     MEM:41%     STORAGE:22%     S <u>物作ログ     Jul 1 13:30:47 ノード [n048d89] が</u> 監視管理 サービスのMASTERICなりました	
	Jul 1 13:31:25 監視管理サービスの設定を用ロードしました (n048d89) Jul 1 13:38:23 ノード「n0084e2」がグループ外になりました Jul 1 13:38:23 ノード「n0084e3」がグループ外になりました Jul 1 13:38:29 NNSサービスを開始しました (n048d89) Jul 1 13:38:29 NNSサービスを開始しました (n048d89) Jul 1 13:38:29 V ド 「n049499」が DNG サービスのMAGTENEなりました	
	C) 2011 PlatHome Co., Ltd. All rights reserved.	<u>トップへ</u>

① メニュータブ

白抜きの部分が表示中の項目です ダッシュボード:システム全体の概要を表示します サービス:DNSやDHCP等のモデル別の設定画面 システム:冗長化の動き、管理者ユーザーの設定等 ネットワーク:管理サービスのネットワーク設定 メンテナンス:アップデートや再起動等

- ② 当社技術情報サイトの検索 操作中の PC がインターネットに接続している必要があります Google 社検索ページが表示されます
- ③ ログイン中の管理者を表示
- ④ 本装置の状態を表示
- ⑤ 動作中の最新ログを表示

# 第4章 管理サービスの設定 4-1. システム

■ 基本

メール通知 (2)	
通知を行う	@ (al.) © 1.5.15
SMTPサーバー (?)	1. 2. 3. ISMTP AubEltD
送信元メールアドレス	
SMTPサーバーの外部公開 (?)	©1はい●1.5.1c
Syslog 🗃 斑 (?)	
通知を行う	® (‡tı) © lii vi
Syslogt -/ -	1. 2. 3.
ファシルティ	(local3 v
時刻設定 (?)	
ライムリーン	(Asia/Tokyo 🔹
PCと時刻を同期()	2013/05/17 10:30:43 1999
ntpサーバー1 (7)	C・     ・     ・     オオション/prefer maxpoll 10     (2)
ntpサーバー2	
ntpサーバー3	
操作	
10***	

◆メール通知

通知を行う:	フェイルオーバー時にメール通知を行うかどうか
SMTP サーバー :	3 台まで設定可能
$\operatorname{SMTP}\operatorname{Auth}$ :	SMTP サーバーに対応するアカウント情報を入力
送信元メールアドレス:	通知時の送信元に指定するアドレス
SMTP サーバーの外部公開:	管理サービスの IP アドレス(ポート 25 番)で、リレー専用の
	SMTP サーバーとして利用できます

※ 送信先アドレスは、管理者ユーザーのなかでメールアドレス設定があるアカウ ントすべてです

#### ◆Syslog 通知

通知を行う:	フェイルオーバー時に Syslog 通知を行うかどうか
Syslog サーバー :	3 台まで設定可能
ファシリティ:	LOCAL0~LOCAL7 の中から選択

#### ◆時刻設定

タイムゾーン:	設置場所のタイムゾーン又は UTC を選択出来ます
PCと時刻を同期:	操作用 PC の時刻情報を装置におくり反映させます
NTP サーバー:	3台まで設定可能
	指定した NTP サーバーの他、管理サービスのマスターノードのハ
	ードウェアクロック(RTC)の時刻を配信します

■ 詳細

メール通知 (?)	
通知を行う	Itt 9 เน่านี้
Syslog通知 ( <u>?</u> )	
通知を行う	<ul> <li>المار الرابخ</li> </ul>
Syslogサーバー	1.(172.16.14.10 2. 3.
ファシリティ	(0cal3 •
時刻設定 (?)	
タイムリーン	(Asia/Tokyo 🔹
PCと時刻を同期 (?)	2013/07/18 10:55:59 商期
ntpサーバー1 (?)	(172. 16. 2. 10 オラション:prefer maxpoll 10 (2)
ntpサーバー2	(172. 16. 2. 6 オナション/prefer maxpoll 10
ntpサーバー3	○.○.○.オヲション
操作	

#### ◆リモート管理

SSH :	サービスネットワークからの SSH を許可します

#### ◆リソース管理

SNMP :	SNMP によるリソース情報の参照に応答します
SNMP Trap :	ネットワークインタフェースのリンクアップ・ダウンを通知します
	検知は 60 秒間隔で行われます
SNMP Community :	SNMP 及び SNMP Trap のコミュニティを設定します
SNMP Trap 送信先 :	SNMP Trap の送信先を指定します

#### ◆リポジトリ情報

OS 基本部分:	ベース OS として利用している Debian のリポジトリを指定
セキュリティアップデート:	ベース OS のセキュリティアップデート
EasyBlocks システム:	EasyBlocks 関連のリポジトリを指定
サポートデスクアカウント:	サポートデスク加入者向けに発行されるアカウント
	アカウントが有効な場合のみ、アップデータのダウンロード可



追加•30史			
ユーザー名			
パスワード (2)			
管理者グループ (?)	● 非所属 ○ 所	兩	
操作			
保存) クリア)			
一覧			 

ユーザー名:	SSH 等、OS に直接ログインする場合のユーザーアカウントです
パスワード:	同上
管理者グループ:	所属に設定することで、「sudo -s」で root ユーザーになれます

#### ■ WEB 管理者

追加·変更				_
ユーザー名 (?)				
パスワード				
メールアドレス 🕐				
権限 (?)	● 全体 ◎ サ·	-ビス限定 🔘 参照のみ 🔘 🛛	ンドユーザー管理者	
操作 (保存) クリア)				 -
一覧				
<u>一覧</u> ユーザー名	權限	割当サービス	操作	_
<b>一覧</b> ユーザー名 euadmin	権限	割当サービス radius,	操作 編集 / 削除	-

ユーザー名:	管理インタフェースのためのユーザーアカウントです
パスワード:	同上
メールアドレス:	フェイルオーバー時に通知、監視管理サービスの宛先に利用します
権限:	すべての設定変更が可能な「全権」、サービス限定で変更が可能な「サ
	ービス限定」、参照のみかのうな「参照のみ」、専用の管理画面を用
	意した「エンドユーザ管理者」があります。
	「全権」以外では、対象のサービスを選択する画面が追加表示され
	ます。



登録情報の変種		
ユーザー名	admin	
パスワード		
メールアドレス (2)	(admin@example.org	
操作		
保存 ) クリア )		

ユーザー名:	ログイン中のアカウントの登録情報を編集するため、ユーザー名は
	変更できません
パスワード	変更する場合のみ入力してください
メールアドレス:	指定が必要な場合に入力してください

#### EasyBlocks

使用計語/オーノフソースラ	1272	
選択	(選択したものを表示します 🔹	
EasyBlocksについて		
バージョン [システム]	1.4.3	

バージョン及び使用許諾/ライセンスを表示する

# 4-2. ネットワーク

### ■ 基本

灌択したIFやDNS等のネットワー:	「設定」よ、各種サービスで共通の内容として利用します。	
IFの選択 (2)	Ether-0 •	
ホスト名 (2)	easyblocks	
ドメイン名 (?)	(hqlabo.plathome.co.jp	
IPアドレス	(172. 16. 14. (240 / 24 (2)	
デフォルトゲートウェイ (?)	(172. 16. 14. 1	
DNSサーバー1	(172. 16. 14. 10	
DNSサーバー2	(202. 32. 197. 36	
DNSサーバー3	(202. 32. 197. 38	

I/F の選択 :	サービスネットワークに使用する I/F を選択します
	Ether-0 またはタグ VLAN タブで設定する I/F が選べます
ホスト名:	EasyBlocks に割り当てるホスト名
ドメイン名:	EasyBlocks に割り当てるドメイン名
IPアドレス:	サービスネットワークに参加する際の IP アドレス
	「/」以降の項目には、ネットマスクをビット表記で入力します。一
	般的な 255.255.255.0 であれば「24」となります。
	※管理インタフェースを、サービスネットワークから接続する場合
	や、オンラインアップデートに使用します。
デフォルトゲートウェ	ルーターや L3SW 等、サービスネットワークのゲートウェイアドレ
イ:	ス
DNS サーバー:	サービスネットワークで使用している既存の DNS サーバー

■ 詳細

ルスポート http:// (proxy example.org	
	: (6080
SIC設理(必要な場合) ユーザーID: (Isername	パスワード: Gassword
n	

#### ◆Proxy サーバー

アドレス:ポート :	必要な場合に、アドレスとポート番号を入力してください
BASIC 認証:	必要な場合に、ユーザーID・パスワードを入力してください

■ タグ VLAN

。 SIDEBICE 9 つびービ	「ス明に使用する場合は、「未使」	山を選択して下さい。	
I/F設定			
物理IIF	Ether-0		
VLAN ID (2)	(ex) 100		
操作			
【保存】 (クリア)			
−щ			
SHIELDE	VLAN ID	10/1	

物理 I/F:	Ether-0 に固定になっています
VLAN ID :	1~4094 までの ID を入力します



ターゲットとゲートウェ	и			
ネットワークアドレス	0.0		ര	
ゲートウェイ	0.0	$\neg \bigcirc \bigcirc \bigcirc$		
操作				
【保存】 クリア				
一覧				
ネットワークアドレフ	ネットマスク	ゲートウェイ	<b>1</b> 余/1	

ネットワークアドレス:	宛先のネットワークアドレス、ネットマスクを入力します
ゲートウェイ:	利用するゲートウェイのアドレスを入力します

■ ルーター連携

損続先ホスト	
管理者バスワード	
設定の取得 ( <u>?</u> )	黄行
編集	

YAMAHA 社 RTX シリーズの設定を、画面上で取得・編集・反映が可能です

利用時は、あらかじめ「tftp host any」などで tftp アクセスを許可してください

接続先ホスト:	RTXのIPアドレス
管理者パスワード:	管理者パスワード(administrator コマンドで入力するもの)

## 4-3. メンテナンス

#### ■ 設定



エクスポート:	EasyBlocks 全体の設定をエクスポート
インポート:	<i>″をイン</i> ポート
設定の初期化:	実行により、次回起動時に初期状態で起動します

#### ■ システムの更新

オンラインアップデート		
定時にアップデートチェック	チェックしない・(線存)	
キすぐアップデート	演行	
オフラインアップデート		
ファイルを選択して実行	ファイルを選択、没把されていません。実行	

定時にアップデートチェック:	指定した時間に更新の有無をチェックします
	アップデートがある場合は、メールにて通知します
	「アップデートを自動的に適用する」が有効な場合、更新も指
	定時間に実行します。
今すぐアップデート:	アップデートのチェックと実行を行います。アップデート実行
	後は、順次再起動が行われます。
オフラインアップデート:	オフラインアップデート用のファイルを送付することで、イン
	ターネット接続がなくてもアップデートを実行します。実行に
	当たっては、再起動が実施されます。

#### ■ 停止・再起動

停止·再起動			
停止 (2)	実行		
再起動 (2)	実行 )		

停止:	全ノード(システム全体)を停止します
再起動:	〃を再起動します

#### ■ サポート

問い合わせ先		
讨応時間	月~金曜日 9:30-18:00 ※ 祝祭日·年末年始老隊<	
EL	03-5213-4372	
AX	03-3221-0882	
E-Mail	support@plathome.co.ip	
ログ・環境情報取得		
コグ・環境情報取得		

問い合わせ先:	弊社サポートの連絡先を記載しております。
ログ・環境情報取得:	不具合等の問い合わせ時には、こちらでダウンロードした情報
	をお送り下さい。状況確認の参考にさせていただきます。ダウ
	ンロードできるデータは、tar + gzip 形式でありご自身で内容
	をご確認いただくことも可能です。

# 第5章 DNS サービスの設定

■ サービス

起動 (2)	<ul> <li>有効 </li> <li>無効</li> </ul>	
設定を直接編集する (?)	© liti v © liti i	
ブロセス操作 (?)	再起動)設定のリロード	
操作		
11(日) 動作ログ		
2011-01/2		_

◆ サービスについて

起動:	起動するかどうか
設定を直接編集する:	WEB I/F での設定項目では不足の場合など、設定を直接編集
	したい場合に設定
プロセス操作:	再起動または設定のリロード

■ 基本

動作設定	
利用方法	◎ コンテンツサーバ (2) ◎ キャッシュサーバ (2) ◎ コンテンツ養キャッシュサーバ (2)
再起間、1合わせ (2)	
レートビントファイル (?)	© I\$L1 ® L1L1え
フォワード先 (2) _追加_)	
アクセス制御	
フエリー送信元	● 全て ◎ 所属ネットワークのみ ◎ 指定のみ
両帰クエリー送信元	◎ 全て ◎ 所屬ネットワークのみ ◎ 指定のみ
キャッシュアクセス	◎ 全て ◎ 所属ネットワークのみ ⑧ 指定のみ
指定ネットワーク 追加 )	0.0.0.00
操作	

#### ◆フォワード

利用方法:	コンテンツサーバ、キャッシュサーバー、コンテンツ兼キャッシュ
	サーバーから用途を選択
再起問い合わせ:	フォワードを行う場合には、必要になります
	キャッシュサーバーとして使用する場合は、自動的に有効が選択さ
	れます。
ルートヒントファイル:	上位 DNS を使用せずに、インターネット上のドメインの名前解決
	をする場合には必要になります
DNS サーバー:	フォワード先の DNS サーバー

◆アクセス制御

クエリー送信元:	すべて、所属ネットワークのみ、指定が選択可能
再起クエリー送信元:	同上
キャッシュアクセス:	同上

■ ゾーン

ゾーン設定		_
ゾーンのタイプ	●マスター ◎スレーブ ◎フォワード	
ドメイン名		
ネットワークアドレス	$\bigcirc$ .	
ネットマスク	(24 [255 255 255.0]	
登録するレコード	◎正3ほが送3ほ ◎正3ほのみ	
逆引き表現	<ul> <li>(0.168.192.in-addr.arpa. (ネットマスクが 24 の場合の標準)</li> </ul>	
マスター設定		
ゾーン転送のアクセス制限		
【保存 〕 クリア 〕		
ゾーン一覧		_
ドメイン名	ネットワークアドレス 登録レコード 操作	

◆ゾーン設定

ゾーンのタイプ:	マスター、スレーブ、フォワードが選択可能
ドメイン名:	ドメイン名を入力
ネットワークアドレス:	対応するネットワークアドレスを入力
ネットマスク:	対応するネットワークアドレスのネットマスクを入力
登録するレコード:	正引き/逆引き、正引きのみが選択可能
	正引き/逆引きでは、正引きの内容から逆引き設定を自動生成します
逆引き表現:	/24 よりも小さなネットワークにおける、様々な記述方法を選択す
	ることができます
	選択候補にない場合は、次のようなフォーマットで定義可能です
	表記例) %4/%m.%3.%2.%1.in-addr.arpa.
	%1 - ネットワークアドレスの1番目の数字。%2、%3、%4に続く。
	%m - ネットマスクのビット表記
	%b - アドレスレンジの最初、%e - アドレスレンジの最後

■ レコード

対象ドメインの選択	2			
選択		example.org 💌		
SOA設定				
DNSサーバーのホス	·8 (	asyblocks.hglabo.plathome.co.jp		
管理者のメールアドレ	2 (6	tomainmaster@hqlabo.plathome.c	co.jp	
TTL(キャッシュ有効期	FR) (E	6400		
Refresh(更新問題)	6	1600		
Retry(リトライ間隔)	6	100		
Expire(レコード有効時	間) (6	04800		
Minimum(キャッシュキ	与为民财畏) (8	6400		
SOALコードを保存	)			
レコード設定				
名前	(			
種別		A(IP#47ドレス)		
18	(			
ホストレコードを保存	207)			
レコード一覧				
名前	種別	18	1013	
	NS	easyblocks.hgl	abo.plathome.comp/initia	
easyblocks	4	12.34.56.78	SEX. / NO.	

#### ◆対象ドメインの選択

選択:	ゾーン画面で設定したドメインを選択できます
	選択することで、下部の SOA レコードなどの情報が表示されます
♦SOA レコード	
DNS サーバーのホスト名:	DNS サービスに指定した IP アドレスに対応するホスト名をドメイ
	ンを含めて(FQDN)で記入します
管理者のメールアドレス:	同ドメインの管理者メールアドレス
TTL:	キャッシュの有効期間
Refresh :	更新間隔
Retry	リトライ間隔
Expire	レコードの有効期間
Minimum :	ネガティブキャッシュの有効期間
◆レコード設定	

名前:	各レコードに指定する名前(A レコードにおけるホスト名など)
種別:	A/CNAME/MX/NS レコードを選択可能
值:	各レコードに指定する値(A レコードにおける IP アドレスなど)

■ 設定編集(サービスタブで直接編集を有効にしたときだけ表示)

20 als	Methoday is an antipation of the second seco
注思	新生の記述、料理の検証のモドしたのない。リービスタブでリービスを有効していたさい。
必須ファイル(2)	named.com(このファイルを必ずすかしてくころい。これにのかではオケービスのASADDパイズません。)
WEB IF CYNNU/CBOERIE - (/)	<u></u>
候補	named.conf ・ 所図を このファイルは削除できません
鉄定の検証 (?)	(named-checkconf 💌 実行)
編集	
allow-query-cache { any; }; allow-recursion { any; }; forward only; forwarders { 172.16.14.10; 202.	32 197.36; 202.32.197.38; );
allow-query-cache (any, ); allow-recursion (any, ); forward eniy, forward eni (72, 16, 14, 10, 202, recursion yes; include "/etoliand/named.conf.defau include "/etoleasyblocks/confinamed	32.197.36; 202.32.197.38; ]; Boones"; logging.cont;

#### ◆ファイルの選択

WEB I/F で作成した設定	直接編集時のひな形として、WEB I/F で作成した内容をコピー
をコピー:	
候補:	編集するファイルを選択または新規作成
設定の検証:	設定の検証ツールが存在する場合に表示

#### ■ ログ

システム設定で Syslog 通知が有効な場合にのみ利用出来ます。

取得内容		
基本情報 (?)	©   \$\ 1 • • \$ \$ \$ \$	
クエリー (?)	©   ટાંડા ● દ પ્ર પરં	
Syslog設定		
送信先	システムと同じ	
ファシリティ	(daemon 💌	
操作		

基本情報:	起動・終了などの基本的な情報
クエリー:	受け付けたクエリー送信元、問い合わせ内容等
送信先:	システム設定と同じ値を利用します (個別設定不可)
ファシリティ:	ログ出力時のファシリティ



サービス 基本	ゾーン レコード メンデナンス
メンテナンス	
エクスポート (?)	実行
インボート (2)	ファイルを選択 選択されていません 実行

エクスポート:	DNS の設定のみをエクスポートします
インポート:	DNS の設定のみをインポートします

# 第6章 DHCP サービスの設定

■ サービス

起動 (?)	◎ 有効 ◎ 無効	
動作モード	◎ サーバ ◎ リレーエージェント	
設定を直接編集する (?)	©1は1 © 1111え	
プロセス操作 (2)	設定のリロード)×DHCPサービスでは、設定のリロードのためにプロセスの再起動が行われます	
操作		
保存		
動作ログ		

◆ サービスについて

起動:	起動するかどうか
動作モード:	サーバー または リレーエージェントを選択可能
設定を直接編集する:	WEB I/F での設定項目では不足の場合など、設定を直接編集したい
	場合に設定
プロセス操作:	設定のリロード



動作オブション	
割り当て前Pingチェック	◎ 有効 ◎ 無効
Ether-0	
IP配布	◎有効 ◎無効
ネットワーク設定を反映	読み込み
割り当てポリシー	(ग्रेल्ट्सन
範囲 1	(172. 16. 14. 200 - 172. 16. 14. 229
範囲 2	
範囲 3	
ネットマスク	(255. (255. (255. 0
ドメインネーム	hqlabo.plathome.co.jp
デフォルトゲートウェイ	(172. 16. 14. 1
DNSサーバー 1	(172. 16. 14. 10
DNSサーバー 2	(202. 32. 197. 36
標準リース時間	18 •
最大リース時間	
WINSサーバー 1	(172. 16. 2. 10
WINSサーバー 2	$\bigcirc$ .
WPAD URL	
4 <b>0</b> / 7.	

割り当て前 Ping チェック:	IP 割り当て前に、アドレスが使用されていないかをチェック
IP 配津 :	有効にすることで設定項目が表示されます
ネットワーク設定を反映:	Ether-0のネットワーク設定を読み込み、反映します
範囲:	サブネット内での配布範囲を設定できます(3 つまで)
ネットマスク:	同左
ドメインネーム:	同左
デフォルトゲートウェイ:	同左
DNS サーバー :	同左
標準リース時間:	同左
最大リース時間:	同左
WINS サーバー :	同左
WPAD URL :	Proxyの自動設定ファイルの URL

■ ホストリスト



候補:	ホストリストを選択します
	新規作成を選ぶと、リストの名称入力欄が表示されます
	※リスト分けは、管理の利便性を考えてのものであり、リスト毎の
	ルール変更などの使い分けはありません。
編集:	リストの内容をテキストで入力します。
	MS Excel 等の表計算ソフトからのコピー&ペーストも可
	すべて半角英数字で、次の内容を左から CVS 形式で記述してください。
	・MAC アドレス
	・ホスト名(識別用・重複不可)
	・IP アドレス(固定割り当ての場合・複数可)
	例)
	00:01:02:03:04:00
	00:01:02:03:04:01, host01
	00:01:02:03:04:02, host02, 192.168.0.2
	00:01:02:03:04:03, host02, 192.168.0.3, 172.16.0.3

■ サブネット(サーバー)

サブネット追加	
割り当てポリシー	(इन्ट्राम्स)
範囲 1	$\bigcirc$ ,
範囲 2	$\bigcirc$ ,
範囲 3	$\bigcirc$ ,
ネットマスク	$\bigcirc$ ,
ドメインネーム	
デフォルトゲートウェイ	$\bigcirc$ ,
DNSサーバー 1	$\bigcirc$ .
DNSサーバー 2	$\bigcirc$ , $\bigcirc$ , $\bigcirc$ , $\bigcirc$ , $\bigcirc$ , $\bigcirc$
標準リース時間	
最大リース時間	(1)39100 💌
WINSサーバー 1	$\bigcirc$ .
WINSサーバー 2	$\bigcirc$ ,
WPAD URL	
保存	
追加サブネット一覧	
岐用(ネットマスク)	デフォルトゲートウェイ リース時間(標準最大) 接伯

設定項目は、基本のタブと同様

■ 基本(リレーエージェント)

リレーインタフェース	Ether-0	
リレー先DHCPサーバ		
操作		

リレーインタフェース:	Ether-0 が選択可能
リレー先 DHCP サーバー:	上位の DHCP サーバーを指定

■ ログ

システム設定で Syslog 通知が有効な場合にのみ利用出来ます。

取得内容	
医本情報 (?)	િ ાઢા ર ® ર પ્ર રહે
Syslog設定	
ぎ信先	システムと同じ
ファジリティ	daemon 💌
操作	
(果存)	

基本情報:	起動・終了などの基本的な情報
送信先:	システム設定と同じもの利用します(個別設定不可)
ファシリティ:	ログ出力時のファシリティ

メンテナンス・設定編集については、DNS サービスの章を参照ください。内容 は同様です。

# 第7章 NTP サービスの設定

#### ■ サービス

2월为 (?)	◎ 有効 ◎ 無効	
加セス操作 (?)	再起動 ) 設定のリロード	
操作		
保存		
41 /hrm /*		
の11キロク		

#### ◆ サービスについて

起動:	起動するかどうか
プロセス操作:	再起動または設定のリロード

#### ■ 基本

时刻設定 ※本設定項目は	、システムー要求の変化値と共通の値です	
ntpサーバー1 (?)	(172. 16. 2. 10 オラション:[prefer maxpoll 10 (2)	
ntpサーバー2	(172. 16. 2. 6 オブション:prefer maxpoll 10	
htpサーバー3		
操作		

◆ 時刻設定

NTP サーバー1~3:	参照する上位 NTP サーバー及びオプションの値(通常オプションは
	不要)

# 第10章 監視管理サービスの設定

■ サービス

起動 (2)	● 有効 ◎ 無効
設定を直接編集する (?)	○13.1 ●1.4.13
ブロセス操作(2)	再起動)設定のリロード
操作	
儲存)	
41.0-12.07	

◆ サービスについて

起動:	起動するかどうか
設定を直接編集する:	WEB I/F での設定項目では不足の場合など、設定を直接編集したい
	場合に設定
プロセス操作:	再起動または設定のリロード





Sysog 通知:	Syslog 通知をする場合に有効にします
	通知先の Syslog サーバーは、システムの設定と共通です
ファシリティ:	監視結果のファシリティを LOCAL0~LOCAL7 から選択します

#### ■ 監視対象

監視対象				
名称	(	英鉄字のみ入力可		- 1
ホスト名又はIPアドレス	(	ex) 192.168.0.1		
有効		●はい○いいえ		- 1
操作				- 1
(保存) (クリア)				
−'n				
おかい使わ	名称	761/2	10/15	

名称:	識別用の名称を入力します
ホスト名又はIPアドレス:	確実に監視を実行するため、IP アドレスでの指定を推奨します
有効:	一時的に無効にしたい場合は、「いいえ」を選択して下さい



監視バターン				
名称	(ex) PIN	IG	$\supset$	
監視対象				
通知先	🗖 adm	nin		
チェック問題(通常/異常時)	(ex) 5	分1(00)1 分		
具常時のリトライ回数	(ex) 3	0		
監視コマンド	(運択)	てください		
有効	@  ;t;	◎ししえ		
操作				
保存) (707)				
一覧				
	10	Statut.	14/1-	

名称:	識別用の名称を入力します
監視対象:	監視対象タブで設定した名称がリストされますので、チェックボタ
	ンで選択して下さい
通知先:	メールアドレスが設定されている管理者アカウントがリストされま
	すので、チェックボタンで選択して下さい
チェック間隔:	正常時と異常時のチェック間隔を入力します
異常時のリトライ回数:	異常の判定を行うまでのリトライ回数を指定します
監視コマンド:	ICMP Ping や SSH ポートなどから選択します。
	ユーザー定義では、nagios 用のコマンドが指定可能です。
	指定する場合は、/etc/nagios-plugins/config/以下を参照ください。
有効:	一時的に無効にしたい場合は、「いいえ」を選択して下さい

#### ■ 監視状況一覧

再口-ド	D							
非法补	サービス	14.18	は終チュック	状態調整	繰り返し 状態			
18	PING	OK	2011-07-04 09:48:53	0d 0h 7m 11a	1/3	PNG OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.66 mil	1	
	SSH	OK	2011-07-04 09:46:23	0d 0h 4m 41a	1/3	SSH OK - OpenSSH_5.8 (protocol 2.0)		
aadatux5	PINO	OK:	2011-07-04 09:50:08	od on Sin Sea	1/3	PING OK - Packet loss - D%, RTA - 1.13 mil	C	
	SSH.	OK	2011-07-04 09:47:38	0d 0h 3m 26a	1/3	SSH OK - OpenSSH_5.8 (protocol 2.0)		

監視対象、監視パターン別に結果が表示されます。

■ 通知メール本文

ここで指定した内容の後に、定義	記の通知内容が記載されます。
障害発生(WARNING) (?)	VNANIANUレベルの改善が考さす。 機能に当ましてできい。
障害発生(CRITICAL)())	CRITICALの広告が着てき。 塗りに生活対象の状態を確認しててきい。
(T) ()	応道が正常に戻りました。
<b>発作</b>	

障害発生(WARNING):	応答時間が長い、パケットロスがあるなどの、異常の兆候を示す際
	の通知文章を指定します
障害発生(CRITICAL):	応答が無く、サービスの稼働を確認できない際の通知文章を指定し
	ます
復旧:	障害発生の後、正常応答が確認できた際の通知文章を指定します。

#### ■ SNMP Trap

転送する	○はい● いいえ
コミュニティ	(ex) public
通知先	🗖 Kimura
フィルタ	◎ ホワイトリスト ◎ ブラックリスト ◎ 使用しない
操作	

転送する:	受信した SNMP Trap をメール転送するかどうか
コミュニティ:	受信する SNMP Trap のコミュニティ名
通知先:	メールアドレスが設定されている管理者アカウントがリストされま
	すので、チェックボタンで選択して下さい
フィルタ:	ホワイトリスト/ブラックリストのいずれかの方式を選び、1行1件
	でキーワードを指定します。

メンテナンス・設定編集については、DNS サービスの章を参照ください。内容 は同様です。

# 第 11 章 RADIUS サービスの設定

■ サービス

起動 (?)	◎ 有効 ◎ 無効	
設定を直接編集する (?)	© j1,1@1,11,5	
ブロセス操作 (?)	再起動) 設定のリロード)	
操作		
保存		
動作ログ		

◆ サービスについて

起動:	起動するかどうか
プロセス操作:	再起動または設定のリロード



接続機器				
名称				
Private Enterprise Num	iber (2)			
共有シークレット				
IP7ドレス		$ \bigcirc . \bigcirc . \bigcirc $		
保存) クリア)				
(保存) <u>クリア</u> ) 一覧				
(保存) クリア) 一覧 名称	Private Enterprise Nun	nber IPアドレス	操作	_
(保存) クリア 一覧 2称 XXXX	Private Enterprise Nun 1234	nber IPアドレス 172.16.14.100	<b>持作</b> 編集/ <u>危影</u> 会	

名称:	接続する機器の名称
Private Enterprise Number :	IANA に対して、申請・登録されている番号。機器固有のアトリ
	ビュートを指定する場合に必要になる。マニュアルや機器ベンダ
	ーにご確認下さい
共有シークレット:	RADIUS サーバーと接続機器に共通で設定するパスワード
IPアドレス:	接続機器の IP アドレス

■ アトリビュート (必要な場合のみ)

アトリビュート				
機器違択	(灌択してくださ	R.) 💌		
名称				
No				
뽀	(選択してくださ	9, N 💌		
デフォルト値				
操作				
操作 保存 ) クリア )				
操作 保存 <u>クリア</u> 一覧	26444	<b>T</b> 01	1404	
操作 保存) クリア ) 一覧 WW部	名称(No)		<b>操作</b> (明明 1807)5	
操作 (保存) クリア) 一覧 W語 X00X	名析(No) Group-Policy(100) DDP/4202	型 string	<b>持作</b> 編集 / 印版 編集 / 小版本	

機器選択:	予め登録した接続機器の候補から選択します
名称:	アトリビュートの名称 (接続機器の指定を確認すること)
No. :	アトリビュートの番号 (接続機器の指定を確認すること)
型:	アトリビュートの型(接続機器の指定を確認すること)
デフォルト値:	空指定時のデフォルト値

■ アカウント(個別登録)

個別登錄   <u>CSV</u> -	<u>-括編集</u>	
名前		
バスワード		
アトリビュート し追加	(選択してください)	•
有効	◎ はい ◎ いいえ	
操作		
保存) クリア)		
(保存) <u>クリア</u> ) 一 <b>覧</b>		
保存 ) クリア ) 一覧 有効無効	名前 アドンビュート	jers
<ul> <li>保存 (207)</li> <li>一覧</li> <li>有効無効</li> <li>有効</li> </ul>	名前 7ドリビュート Hmura B88.	<b>}}/</b> 1 译集 /12 <u>9</u> 5
保存     クリア       一覧       有効/無効       有効	名前 アトリビュート Kimura BBB, mochi BBB, Group-P	译作 olicy, 译定 / 利型

名前:	アカウントの名称
パスワード:	アカウントのパスワード (編集時は、変更するときのみ入力)
アトリビュート:	必要な場合は、予め登録したアトリビュートを選択し、値を入力す
	る。値が空の場合は、アトリビュートのデフォルト値が利用される。
有効:	有効な場合は「はい」を指定する

■ アカウント(CSV 一括編集)

And the Andrew State of the State	一括編集	
注意	CSVI‡ [,]	」 (カンマ)区切りを想定しています。登録により既存登録は削除され、再登録となります。
取得	実行	
登録	ファイルス	を選択 選択されていません 実行
一覧	化的	≂ki B ² a …k
有効	kimura	BBB
1420	mochi	BBB, Group-Policy,
有効	1110 0011	

取得:	登録済みアカウントの CSV をダウンロードします
登録:	指定した CSV でアカウントを登録します
	登録済みのアカウントは一旦全て削除されます
	CSV は「,」区切りにして下さい

■ ログ表示



取得:	マスターノードから最新のログを取得します
選択:	選択したログを表示します
ダウンロード:	選択中のログをダウンロードします

■ E/U 向け情報

E/U向け情報	
E/U ログインURL (2)	http://172.16.14.254.890/apps/tradius/login.php
RADIUS 認証ポート	UDP 1812

エンドユーザ管理者向けの専用管理画面の URL を表示しています

■ エンドユーザ管理者用の管理画面

<u> 個別登録   CSV-</u>	一括編集
注意 CSMは「JUDンマ」区切りを想定しています。登録により既存登録は新除され、再登録となりま	
取得	実行
登録	フェイル水湖県 湖北はわざいはサイ 実行 )
	And the company and the company of t
一覧	
<b>一覧</b> 有効應効	<u>クロション</u> (APOLICA CA C
<ul> <li>一覧</li> <li>有効應効</li> <li>有効</li> </ul>	
<ul> <li>一覧</li> <li>有効無効</li> <li>有効</li> <li>有効</li> <li>有効</li> </ul>	
一覧    対/   (5)    対	

メニューがアカウント/アトリビュート/ログに限定されます。

メンテナンスについては、DNS サービスの章を参照ください。内容は同様です。

# 第11章 その他利用方法

### 11-1. SSH でログイン

本装置の IP アドレスに対して、SSH クライアントソフトウェア(Teraterm や putty 等) を用いて操作します。出荷時の IP アドレス・パスワード情報は、「1-2. 出荷時設定情報」 を参照ください。

なお出荷時設定では、サービスネットワークからの SSH は無効に設定されています。

### 11-2. シリアルコンソールでログイン

本体のコンソールポートと操作用の PC と接続し、シリアルコンソールソフトウェア (Teraterm や putty 等)を用いて操作します。コンソール用変換アダプタは、PC 側のシリア ルポートに直接接続します。PC 側にシリアルポートが無い場合は、別途 USB-シリアル変 換アダプタ等をご用意ください。

接続パラメータ	
ボーレート:	$115,200 \mathrm{~bps}$
データ:	8bit
パリティ:	なし
ストップビット :	1

落丁・乱丁の場合はお取替えいたします。 EasyBlocks ユーザーズガイド

------ぷらっとホーム株式会社

〒102-0073 東京都千代田区九段北 4-1-3 日本ビルディング九段別館 3F