ご使用上の注意

本装置を安全にお使いいただくために

本書は、本装置を安全にお使い頂くために必要な注意事項を記載しております。
注意書きに従い正しくお使い頂けない場合、けが・火災・装置の破損などの原因になる事があるので、必ず注意事項を守ってください。

警告および注意表示のマーク

⚠警告	誤った取り扱いをしたときに、死亡や重傷に結び付く可能性があるもの。
⚠注意	誤った取り扱いをしたときに、障害または家屋家財などの損害に結び付くもの。
❗	守らなければいけない指示。
⊘	やってはいけない事。

やってはいけないこと

⚠警告	⊘	本装置の内部にクリップなどの異物を入れないでください。火災や感電の原因になります。
	⊘	石油類やマニキュアの除光液など引火性のある液体を本装置の近くで使わないでください。火災の原因になります。
	⊘	ケーブルを抜く時はケーブル部分を引っ張って抜かないでください。ケーブルが痛むと発煙・火災の原因になります。
	⊘	本装置を改造しないでください。誤った改造を行った場合、火災の原因になる事があります。
	⊘	本装置の掃除にシンナーやベンジンなどを使用しないでください。乾いた布で汚れを拭き取る程度にしてください。
⚠注意	❗	本装置の電源を入れたまま、フタを空けないでください。本装置が壊れたり感電の原因になる事があります。
	❗	AC ケーブルは特に、引っ張らない、折り曲げない、熱器具のそばで使わない様に扱ってください。雑に取り扱うと銅線の露出などで感電や火災の原因になります。

設置・移設の際の注意

本装置の設置や移設の際に守らないと、けが・火災の原因になります。

⚠警告	⊘	不安定な場所へは設置しないでください。ぐらついた台の上や傾いた不安定な場所に設置すると本装置が落ちたりするので危険です。
	⊘	本装置を湿気やほこりの多い場所に設置しないでください。火災や感電の原因になる事があります。
	⊘	電源ケーブルやネットワークケーブルの上に重いものを置かないでください。ケーブルの破損が火災の原因になる事があります。
	⊘	ゆるい AC コンセントにつながない。AC コンセントの接触不良が火災の原因になる場合があります。
	⊘	本装置専用の AC アダプタ・AC ケーブル以外を使わないでください。
⚠注意	⊘	本装置の上に物を置いたり、布などをかけないでください。本装置が放熱できなくなり火災の原因になる場合があります。
	❗	長期間、本装置を使わない場合は、ケーブル類を外して、湿気のない場所で保管してください。
	❗	本装置は AC100V50/60Hzの AC コンセントにつないでお使いください。

運用中における注意

⚠警告	⊘	煙がでたり、変なにおい・音がしたら使うのを中止してください。
	❗	故障した時、AC ケーブルやネットワークケーブルをつないだままにしないでください。
	❗	製品寿命を超えて本装置を超えて使用することはお勧めしません。特に AC アダプタは電解コンデンサを使用しているため寿命を超えた継続利用は発煙/故障の原因になる場合があります。

運用中における注意

⚠ 注意	⊘	電池を適切でない種類のものと交換した場合、爆発の危険があります。 電池は、絶対に取り外し又は交換しないでください。
	❗	製品の利用完了後に電池を廃棄する場合は、電池の充電、分解、炎の中へ投げ込む様なことはしないでください。また、電池は、各自治体の指示に従って処分して下さい。